



**morávek
systémy**



HAK MURARSKI – SPOSÓB UŻYCIA

- ✔ Instalując hak murarski, musimy najpierw nawiercić otwór na wkręt mocujący.
- ✔ Za pomocą mocującego wkrętu przymocujemy hak do ściany.
- ✔ Następnie wsuniemy łatę i wyrównamy ją.
- ✔ Dokręcimy wkręt mocujący.
- ✔ W razie potrzeby, lekko uwolnimy wkręt, poprawimy łatę, wkręt znowu dokręcimy.

Sprzedający:

Morávek systémy s.r.o., Trstěnická 932, 570 01 Litomyšl, CZ, IČ: 04047231, Česká republika
tel. +420 776 773 706, e-mail: info@moravek-systemy.cz, www.moravek-systemy.pl